

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS.....	4
2. VUE D'ENSEMBLE	10
3. SCHÉMA ÉLECTRIQUE	12
4. CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	13
5. UTILISATION DES BRÛLEURS DE LA PLAQUE DE CUISSON.....	14
6. EXIGENCES RELATIVES AUX USTENSILES DE CUISSON.....	15
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA PLAQUE DE CUISSON	16
8. DÉPANNAGE.....	20
9. CHANGEMENT DE GAZ DE LA PLAQUE DE CUISSON.....	21
Conditions de garantie.....	26
Carte de garantie	27

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil

- Tous les équipements électriques et à gaz comportant des pièces mobiles peuvent être dangereux. Veuillez lire les consignes de sécurité importantes relatives à cet appareil dans ce manuel. Les instructions doivent être respectées pour réduire au minimum les risques de blessure, de décès ou de dommages matériels.
- Conservez ce manuel. Veuillez ne pas le jeter.

Symboles utilisés dans ce manuel

AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques non sécuritaires pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles.

MISE EN GARDE

Dangers ou pratiques non sécuritaires pouvant entraîner un choc électrique, des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE

Conseils et instructions utiles

Ces icônes et symboles d'avertissement ont pour but d'éviter, ainsi qu'à d'autres personnes, de vous blesser. Veuillez les respecter scrupuleusement. Après avoir lu cette section, conservez-la dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Avertissement Proposition 65 de l'État de Californie (États-Unis uniquement)

AVERTISSEMENT

Ce produit contient des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres atteintes à la reproduction

Les appareils à gaz peuvent entraîner une exposition à faible niveau à des substances figurant sur la Proposition 65, notamment le benzène, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde et la suie, qui sont produites lors de la combustion incomplète du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Pour plus d'informations, consulter le site : www.P65warnings.ca.gov

État du Massachusetts

Ce produit doit être installé par un plombier ou un installateur de gaz agréé ou qualifié et titulaire d'une licence délivrée par l'État du Massachusetts. Lors de l'utilisation de vannes d'arrêt de gaz de type à bille, vous devez utiliser un modèle de type en T. Il est interdit de connecter plusieurs conduites de gaz flexibles en série.

Sécurité générale

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et/ou de décès, veuillez respecter les précautions suivantes.

- Ne touchez aucune partie de la plaque de cuisson, y compris, sans s'y limiter, les brûleurs de la plaque de cuisson pendant ou immédiatement après la cuisson.
- Identifiez l'emplacement de la vanne d'arrêt du gaz et la manière de la fermer.
- Assurez-vous que les supports de fixation sont correctement installés sur la plaque de cuisson. Voir les instructions d'installation pour davantage d'informations.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la plaque de cuisson. Ne laissez pas les enfants monter sur la plaque de cuisson. Ne laissez pas les enfants jouer avec la plaque de cuisson ou l'une de ses pièces.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance dans une zone où la plaque de cuisson est en fonctionnement.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser la plaque de cuisson afin d'éviter tout risque d'incendie. Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Éliminez correctement les matériaux d'emballage après le déballage de la plaque de cuisson.
- Ne laissez aucun objet attrayant pour les enfants sur la plaque de cuisson ou sur la crédence. Un enfant pouvant grimper pour atteindre ces objets risque des blessures graves, voire mortelles.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson si celle-ci ou l'une de ses pièces est endommagée, défectueuse ou manquante.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson comme chauffage d'appoint. Utilisez la plaque de cuisson uniquement pour cuisiner. Utilisez uniquement des maniques sèches.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson pour chauffer des récipients alimentaires non ouverts.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant toute opération de maintenance.
- Ne stockez jamais de matériaux combustibles (torchons, papiers, etc.) ni d'aliments emballés ou en conserve sous la plaque de cuisson, là où ils pourraient toucher sa face inférieure. Les matériaux combustibles pourraient prendre feu et les aliments emballés ou en conserve pourraient exploser.
- Vérifiez que la conduite de gaz n'est ni comprimée ni pliée par des objets lourds. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer des fuites de gaz ou une combustion incomplète.

Sécurité incendie

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de décès, respectez les précautions suivantes.

- Ne stockez pas, ne placez pas et n'utilisez pas de matériaux inflammables ou combustibles à proximité de la plaque de cuisson, tels que papier, plastique, maniques, linges, rideaux, essence ou autres vapeurs ou liquides inflammables.
- Ne portez pas de vêtements amples ou pendants lors de l'utilisation de la plaque de cuisson.
- Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation pour éviter l'accumulation de graisse.
- Ne laissez pas de maniques ou d'autres matériaux inflammables toucher un élément chauffant. N'utilisez jamais une serviette ou tout autre objet encombrant en tissu à la place d'une manique.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas d'eau pour éteindre un incendie de graisse. N'utilisez pas d'eau pour éteindre un incendie de graisse. Coupez la source de chaleur et étouffez le feu avec un couvercle hermétique ou utilisez un extincteur polyvalent à poudre sèche ou un extincteur à mousse.
- Ne chauffez pas des récipients alimentaires non ouverts. L'accumulation de pression peut provoquer l'explosion du récipient et entraîner des blessures.
- Vérifiez toujours que les brûleurs fonctionnent normalement. Une surchauffe peut provoquer un incendie, et une combustion incomplète peut entraîner une intoxication au monoxyde de carbone.

Sécurité gaz

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et/ou de décès, veuillez respecter les précautions suivantes.

Vérification des fuites de gaz

- Le test d'étanchéité de l'appareil doit être réalisé conformément aux instructions du fabricant. N'utilisez pas de flamme pour vérifier une fuite de gaz. Utilisez une brosse pour appliquer un mélange d'eau savonneuse autour de la zone à vérifier. S'il y a une fuite de gaz, de petites bulles apparaîtront dans le mélange d'eau savonneuse au point de fuite.

Si vous sentez du gaz :

- Fermez la vanne et n'utilisez pas la plaque de cuisson.
- N'allumez ni allumette, ni bougie, ni cigarette. N'allumez aucun appareil à gaz ou électrique. Ne touchez à aucun interrupteur électrique et ne branchez aucun cordon d'alimentation dans une prise.
- N'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
- Évacuez la pièce, le bâtiment ou la zone avec tous les occupants.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis le téléphone d'un voisin. Suivez les instructions de votre fournisseur de gaz
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

Sécurité électrique et de mise à la terre

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles et/ou de décès, veuillez respecter les précautions suivantes.

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise avec mise à la terre à 3 broches.
- Ne retirez pas la broche de masse.
- N'utilisez pas d'adaptateur ni de rallonge.
- N'utilisez pas de fiche, de cordon d'alimentation ou de prise endommagés ou non sécurisés
- Ne modifiez en aucun cas la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation ou la prise.
- Ne placez pas de fusible sur le circuit neutre ou sur le circuit de mise à la terre.
- Utilisez un circuit électrique dédié de 120 volts, 60 Hz, 20 A, CA, protégé par un fusible pour cette plaque de cuisson. Un fusible à fusion temporisée ou un disjoncteur est recommandé. Ne branchez pas plus d'un appareil sur ce circuit.
- Ne connectez pas le fil de mise à la terre à des conduites de plomberie en plastique, conduites de gaz ou canalisations d'eau chaude.